

Schweisthal TR Schlüsseltresore

Beschreibung

Zuverlässiger Schlüsseltresor zur Unterputzmontage

Montage

Einsetzen des PHZ

1. Die Schließnase des Profilhalbzylinder in die vorgesehene Stellung bringen.
2. Den Profilhalbzylinder in den Verschluss einsetzen und verschrauben.

Vorbereitung der Kernbohrung

1. Zunächst den geeigneten Kernbohrer auswählen. Der ideale Durchmesser des Kernbohrers entspricht dem Durchmesser des Schlüsseltresors +2 mm.
2. Die Kernbohrung etwas tiefer bohren als die Länge des Schlüsseltresors.
3. Das Bohrloch gründlich von Staub befreien.
4. Bei Schlüsseltresoren mit Kabelanschluss muss in der gebohrten Öffnung ein Mauerdurchbruch vorgesehen werden.

Montagekleber auftragen

1. Vor dem Auftragen des Montageklebers das Bohrloch rundherum abdecken, um die Fassade vor möglichen Verschmutzungen zu schützen.
2. Einen geeigneten Montagekleber außerhalb des Rohrkorpus und innerhalb der Bohrung aufbringen und mit einem Spatel verstreichen.

Schlüsseltresor einführen und in Position bringen

1. Den Schlüsseltresor in die vorbereitete Öffnung schieben und ausrichten. *1 *2
2. Soll eine Putzblende verwendet werden, dann muss der Rohrkorpus geringfügig tiefer in das Mauerwerk gesetzt werden.

Fuge glätten und evtl. Putzblende einsetzen

1. Die Fuge glätten und überschüssigen Kleber abnehmen. Ggf. die Putzblende in den noch nicht ausgehärteten Kleber einsetzen.
2. Die Abdeckung entfernen, solange der Kleber noch nicht ausgehärtet ist.

Aushärten und Verschluss einsetzen

Nach Aushärtung des Klebers kann der Verschluss in den Schlüsseltresor eingesetzt werden.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Schweisthal TR Schlüsseltresore dienen der Hinterlegung von Schlüsseln und Gegenständen. Es ist keine andere Anwendung zugelassen als in der Montageanleitung beschrieben.

*1: Bei Schlüsseltresoren mit Kabelanschluss auf das Kabel achten.

*2: Bei Schlüsseltresoren mit Maueranker kann der Tresor zusätzlich durch Ausfahren des Mauerankers verankert werden.